


EZCast 2.4Ghz AllCast


操作指南

準備：

- 1.請把同屏器插入電視機或者投影儀的HDMI口。
- 2.打開電視機開關並把電視機的信號源調整為HDMI輸入。
- 3.用配件裡的帶USB口的WiFi天線給同屏器提供電源輸入，電源可以直接取值電視機或者投影儀上面的USB口，也可單獨從電源適配器上獲取。（電源適配器需另購）



電源接通後電視機或投影儀上顯示的介面如下




我們能從電視上面獲知如下信息。
新的無線局域網的名字
SSID: AllCast-***** · 密碼: *****

蘋果系統設備的鏡像同屏(打游戏)方法:

- 1.打開手機或者平板的無線局域網設置，使手機或平板連接到SSID:AllCast-*****的局域網(如上圖紅色方框所示)：



- 2.把蘋果手機或平板的無線連接我們機器後，打開AirPlay鏡像開關：



安卓系統設備的鏡像同屏方法：(安卓系統無需連接機器WiFi信號，只需按一下機器側面的切換按鍵，Mode模式變成Miracast，如下圖1所示，然後再打開手機的屏幕共享或無線顯示選項就能實現同屏功能，如下圖2所示)



注意：鏡像同屏開關在不同型號的品牌手機平板裡的名稱和操作不一樣的。（例如：小米手機打開鏡像同屏的名稱為無線顯示，三星為屏幕共享）

連接家庭無線路由器的方法：
(需退出鏡像同屏狀態，使AllCast界面回到“Mode: DLNA/AirPlay”並確保手機連上機器信號)

- 1.打開手機或平板中的瀏覽器軟件，輸入192.168.203.1，點擊進入後，手機或者平板上會出現以下畫面：



- 2.點擊互聯網選項，設置連接家庭寬帶無線的接入點，請選擇家庭可以上網的無線網路名稱，輸入密碼連接：



- 3.設置成功後，你還可以設置更改機器輸出的分辨率、密碼、語言選項、開機默認選項、軟件更新等。



示例：（在線看電影）

設置機器已連上自家WiFi，打開手機裡安裝的視頻播放軟件，然後選擇你喜歡的電視或電影。界面如下：



特別提示：
不是所有的視頻播放器軟件都能支持DLNA/AirPlay
播放不同的手機所能支持的播放軟件也不一樣，建議你用：搜狐視頻、優酷視頻、PPTV、騰訊視頻、鳳凰視頻、大眾視頻、看客視頻等。

手機連上機器無線信號的顯示界面如下：



點擊屏幕上的DLNA按鍵，找到播放的機器名稱：



電影被推送到電視後，你就可以退出視頻軟件。
另外操作你的手機或是電腦了。
(蘋果系統的視頻軟件不一定都能夠退出)

常見問題解答:

- 1.如手機、平板均無法按屏幕右上角的密碼輸入進行無線連接，請更換USB電源口或適配器。
- 2.如電視或投影儀畫面出現異常或花屏或視頻有圖像無聲音請更換USB電源口或適配器。
- 3.如不能連接互聯網請重新確認局域網能否正常連接互聯網。
- 4.如不能正常試用"EZMirror"的鏡像同屏功能，請重新檢查手機版本和Miracast功能。
- 5.如在使用"EZMirror"或"Airplay"鏡像同屏中發生延遲卡頓現象，請把同屏器的分辨率輸出調整為1920*1080 24P輸出，並且關閉電視機附近無線路由器或者移動無線路由器到遠離電視機的位置進行比較測試。
- 6.在播放流媒體信號出現緩衝或斷斷續續情況下，請確保WiFi信號穩定或者調整無線路由器的位置。
- 7.各個視頻網站及其客戶端是否支持DLNA和Airplay協議播放都不一致。即使能支持DLNA和Airplay播放的視頻網站及其客戶端，也會因為片源分辨率、服務器速度、網路速度等原因問題造成用戶使用體驗差異，所以，為找到最適合自己觀看的視頻網站或客戶端，請選擇不同的視頻網站或客戶端進行比較測試。
- 8.如果普通投影儀只有VGA的接口，沒有HDMI輸入口，請另外購置HDMI轉VGA的轉換器就可以實現投影儀改造成無線投影儀。

本產品符合國家通訊傳播委員會(NCC)之規範：

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應改善至無干擾時方得繼續使用。

項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

擾。



耀麟國際 GloryKylin
台南市佳里區中山路240號
www.glorykylin.com