

Build Your Own Workspace

OnCollab A10 Quick Start Guide

AVAOCA10QSG V1.2
82466-00316-00002-G



● 連接與指示燈

前面板

1. 電源按鈕
2. 網路活動指示燈 (綠色 LED)
3. 電源狀態指示燈 (紅/藍 LED)
4. USB 2.0 A 型連接埠
5. USB 3.0 A 型連接埠




後面板

6. HDMI 視訊輸入
7. 乙太網路連接埠 (Ethernet LAN)
8. HDMI 視訊輸出
9. RS232 連接埠
10. 12V/2A 直流電源輸入

● 安裝指南


1 電源

將電源線連接至 OnCollab A10 的電源孔



2 螢幕顯示器

將 HDMI Out 連接至螢幕顯示器



3 觸控螢幕與滑鼠

使用 USB 連接並啟用觸控螢幕或滑鼠

4 網路

您的 OnCollab 裝置必須與您的個人裝置連接到相同網路



● 電源開啟後

開機畫面

通電後，自動顯示開機畫面。

待機畫面

開機完成後即進入待機畫面，即可開始使用 OnCollab A10 各項功能！



● 畫面投影

OnCollab 設備支援三種螢幕投影方式。



*如需完整的設定和使用說明，您可以從 AVA 網站的文件中心下載使用者手冊。

● AMS (AVA Management System)

您可以使用瀏覽器將您的 OnCollab 設備註冊到我們的 AMS。
註冊後，您可以透過我們的 AMS 入口網站隨時隨地管理您的 OnCollab 設備。

